eTIGER®
Wild instinct of Technology!

ES-RC1U

Télécommande

www.etiger.com

FR Dans la boîte

1 x Télécommande
1 x Manuel d'utilisateur



Avant la première utilisation

Inscrire la télécommande à la centrale d'alarme
Passez en mode de connexion sur la centrale d'alarme puis appuyez sur une des touches de la télécommande. La centrale d'alarme émet un "bip" pour confirmer la connexion. Deux "bip" indiquent que la télécommande est déjà connectée.

Photos, illustrations et textes non contractuels. ETIGER et le logo ETIGER sont les marques déposées d'ETIGER.
Copyright © 2014 ETIGER. Tous droits réservés.

Utilisation

Key	Operation	Function
	Armer	Arme le système d'alarme
	Désarmer	Désarme le système d'alarme
	Mode maison	Arme tous les détecteurs sauf ceux dans la zone A. Les détecteurs dans la zone A ne déclencheront pas l'alarme.
SOS	**SOS**	Déclenche l'alarme peu importe l'état du système. Le panneau compose les numéros enregistrés.
+	**Armer** ***(en mode silencieux)***	Arme le système silencieusement
+	**Désarmer** ***(en mode silencieux)***	Désarme le système silencieusement

Spécifications

Alimentation :
DC 3V (1 pile bouton CR2025 x1)

Courant de fonctionnement :
≤7 mA

Distance de transmission :
≤ 262.5 ft (sans obstacle)

Radio-fréquence :
315 MHz (±75KHz)

Boîtier :
Plastique ABS

Conditions d'utilisation :
Température : 14ºF ~ 131°F
Humidité relative : ≤80% (sans condensation)

Dimensions :
2,2"x 1,2" x 0,4"

Indications LED

Clignote une fois
Envoie un signal

Lumière faible
Batterie faible, veuillez remplacer la batterie immédiatement

Normes

Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie qu'il doit être traité conformément à la Directive européenne 2002/96/EC afin d'être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. Pour de plus amples informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales. Les produits électroniques qui ne font pas l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

CE
En conformité avec la réglementation européenne.

RoHS
Ce produit a été conçu et fabriqué en conformité avec la Directive 2002/95/EC du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive RoHS) et est déclaré satisfaisant aux valeurs de concentration maximum définies par le Comité technique d'adaptation européen (European Technical Adaptation Committee – TAC).

Fabriqué en Chine

Déclaration FCC

Ce périphérique est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu.
Tout changement ou modification qui ne serait pas expressément approuvé par eTIGER risque d'annuler le droit de l'utilisateur à employer ce périphérique.
Ce périphérique a été testé et s'est avéré être conforme aux limites imposées à un périphérique numérique de Classe B conformément à l'Alinéa 15 des Règlements de la FCC. Ces limites ont été définies pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser de l'énergie hautes fréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut générer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation donnée.

Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception des émissions de radio de télévision, ce qui peut être déterminé en le mettant successivement hors et sous tension, l'utilisateur est invité à essayer d'éliminer les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant le périphérique du récepteur.
- Raccorder le périphérique à une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Chercher assistance auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

eTIGER®
Wild instinct of Technology!

Ce manuel est disponible dans plusieurs langues.
Rendez-vous sur www.etiger.com/us/support

ETIGER EUROPE
Rue de la Loi, 25, 7100 La Louvière, Belgique
service@etiger.com

ES-RC1U-MM-FR20140813-10.W